

Nutzungshinweise für BRITA Professional Kartuschen bei längerer Nichtnutzung

Generelles

BRITA empfiehlt, Filtersysteme und Kartuschen nicht über einen längeren Zeitraum außer Betrieb zu nehmen. Für den Fall einer längeren Nichtnutzung der Filter, wie z.B. im Falle von Betriebsferien, Saison- oder sonstigen vorübergehenden Schließungen, sind folgende Sicherheitsanweisungen zu beachten:

PURITY und PURITY C

- Während der Nichtnutzung sollen leitungsgebundene Wasserfilter an der Wasserleitung angeschlossen bleiben.
- Filter nicht öffnen.

BRITA empfiehlt, die Filterkartuschen mit den in den unten angezeigten Tabellen angegebenen Wassermengen zu spülen.

Warum das Einspülen der Kartuschen nach längeren Stillstandzeiten empfohlen ist

Trinkwasser ist ein relativ empfindliches Lebens- aber und auch ein sehr gutes Lösungsmittel. Wenn es stagniert, verliert es seine Frische und schmeckt muffig oder erdig. Aufgrund der guten löslichen Eigenschaften von Wasser, werden bei längeren Stagnationszeiten kleine Mengen aus den Materialien, die mit ihm in Kontakt kommen, z.B. Metalle oder Kunststoffe aus den Rohren, herausgelöst. Auch die im Wasser üblich vorhandenen Wasserbakterien können bis zu einem bestimmten Punkt, aber nicht grenzenlos, wachsen. Diese Substanzen müssen dann aus Filtern und Leitungen ausgespült werden. Je länger die Stagnationszeit andauert, desto höher ist das empfohlene Spülvolumen. Nach unseren bisherigen Erfahrungen bei längerem Wasserstillstand wie z.B. Saisonbetrieb sollte eine Spülung gemäß Bedienungsanleitung für einen Weiterbetrieb des Filters hinreichend sein. Um alle eventuellen Risiken auszuschließen, kann der Filter getauscht werden.

PURITY C	Spülvolumen	
	2-3 Tage	≥ 4 Wochen
Stagnationszeit		
PURITY C50	2 Liter	20 Liter
PURITY C150	3 Liter	30 Liter
PURITY C300	6 Liter	60 Liter
PURITY C500	10 Liter	100 Liter
PURITY C1100	18 Liter	180 Liter
PURITY C1000 AC	1 Liter	10 Liter
PURITY C Min Up	0 Liter	0 Liter
Filterwechsel spätestens 12 Monaten nach Installation oder Erreichen der Kapazität, je nachdem, was als erstes eintrifft.		

PURITY (Quell ST / Steam / Clean)	Spülvolumen	
Stagnationszeit	2-3 Tage	≥ 4 Wochen
PURITY 450	6 Liter	30 Liter
PURITY 600	12 Liter	60 Liter
PURITY 1200	24 Liter	120 Liter
Filterwechsel spätestens 12 Monate nach Installation oder Erreichen der Kapazität, je nachdem, was als erstes eintritt.		

BRITA PROGUARD Coffee

BRITA empfiehlt, PROGUARD Coffee Komponenten nicht für längere Zeiträume außer Betrieb zu nehmen. Bei längeren Zeiten der Nichtverwendung schließen Sie die Wasserversorgung des Geräts und entfernen Sie die PURITY C Filterkartuschen. Beim erneuten Starten des Geräts müssen die Kartuschen der Anleitung entsprechend neu eingesetzt und gespült werden. Das gesamte PROGUARD Coffee System muss ebenfalls sorgfältig (s. auch Installationsanleitung) gespült werden.

PROGUARD Coffee	Spülvolumen	
Stagnationszeit	2-3 Tage	≥ 4 Wochen
PURITY C50 Fresh	2 Liter	20 Liter
PURITY C300	6 Liter	60 Liter
PURITY C500	10 Liter	100 Liter
PURITY C1100	18 Liter	180 Liter
PURITY C Min Up	0 Liter	0 Liter
PURITY C150 PROGUARD	3 Liter	30 Liter
Filterwechsel spätestens 12 Monate nach Installation oder Erreichen der Kapazität, je nachdem, was als erstes eintritt.		

AquaAromaCrema / AquaGusto / AquaAroma

Da Wasser ein Lebensmittel ist, muss das Wasser im Tank innerhalb von 1 bis 2 Tagen verbraucht werden. Nach maximal 2 Tagen muss das Wasser im Tank ausgewechselt werden.

AquaAroma Crema / AquaGusto

Bei Nichtbenutzung der Kaffeemaschine empfehlen wir, den Filter im Wassertank zu belassen und das ungefilterte Wasser auszuschütten. Vor der erneuten Verwendung der Kaffeemaschine sollte der Wassertank gereinigt, und die Kartusche analog einer Neuinstallation gespült werden.

Der Filter ist nach spätestens 6 Monaten auszutauschen.

AquaAroma

Bei Nichtbenutzung der Kaffeemaschine empfehlen wir, den Filter im Wassertank zu belassen und das ungefilterte Wasser auszuschütten. Vor der erneuten Verwendung der Kaffeemaschine sollte der Wassertank gereinigt, und die Kartusche analog einer Neuinstallation gespült werden

Der Filter ist nach spätestens 4 Wochen auszutauschen.

Weitere Informationen finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung, die jedem Neusystem beiliegt oder einfach auf unserer Webseite downloaden: www.brita.net/downloads

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen unsere BRITA Außendienstmitarbeiter oder unsere Hotline unter +49 (0) 6128 746-5765 gerne zur Verfügung.